

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD REF:181241009

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo y guárdela para futuras consultas. Para reducir el posible riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de operar este aparato, lea las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier
- Después de quitar el embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado y, si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Este dispositivo está embalado para la protección contra cualquier daño o daño que pueda causar el transporte.
- El embalaje está compuesto por plásticos y otros materiales que pueden resultar peligrosos. Mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben ser entregados en una unidad de reciclaje adecuada, respetando las leyes ambientales.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para USO DOMÉSTICO y no debe utilizarse con ningún otro aparato, como por ejemplo en una instalación comercial, industrial o cualquier otra instalación no residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo o estén acompañados por una persona responsable.
- -Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 8
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no jueguen con el aparato. - No continúe usando el aparato si nota que no funciona con normalidad.

REF:181241009

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico calificado para evitar el riesgo de descarga
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o antes de tocar las partes móviles del dispositivo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

uso, para desmontarlo o limpiarlo.

- Conecte el dispositivo únicamente a una fuente de alimentación de AC. El voltaje indicado en la placa de características que se encuentra en el dispositivo, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación. -Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente después de su
- Monte y utilice siempre el aparato sobre una superficie estable y segura. - Nunca coloque el aparato sobre o cerca de fuentes de calor, como una estufa de gas/eléctrica o dentro de un homo caliente. Mantenga el cable
- de alimentación alejado de estas fuentes de calor u objetos afilados. - Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas - El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante
- puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves. - Este dispositivo está fabricado para uso interior. Nunca lo use al aire libre o en partes exteriores de la casa.

REF:181241009 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Partes del ventilador

- 1. Rejilla 2. Aspas 3. Tornillo 4. Aro 5. Base 6. Tornillo 7. Tornillo 8. Tuerca 9. Soporte 10. Rejilla

- 15. Caja conexión

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA BASE Y EL CUERPO

1. Retire todo el embalaje con cuidado, evite rayar las cubiertas de plástico con tijeras o

OPERACIÓN DEL VENTILADOR

- Coloque el Ventilador sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0".
 A través del sistema de 3 velocidades puedes iniciar el Ventilador, este sistema está diseñado para darte la
- máxima flexibilidad.

POSICIÓN 0: Apagado POSICÓN 1: Primera Velocidad POSICIÓN 3: Tercera Velocidad REF:181241009

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Si no utiliza el Ventilador durante mucho tiempo, desenchufe el cable de la toma de corriente.
 Nunca intente desmontar el dispositivo del motor.
- Si nota alguna anomalía (como un ruido). apague el dispositivo y, desenchúfelo inmediatamente.
 Asegúrese de que no entren objetos o líquidos en el interior del Ventilador a través de las aberturas
- El ventilador solo debe usarse en ambientes secos. - Proteja el dispositivo del polvo, la humedad, la luz solar y el calor directo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de limpiarlo.
- Limpiar con un paño suave y húmedo, sin detergentes, líquidos agresivos ni disolventes.
 Si el ventilador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, límpielo y protéjalo y, guárdelo en

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Este apartado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra y cubre todas las fallas del fabricante en material y calidad. Esta garantía se aplica solo si ha seguido las instrucciones, y queda anulada si la unidad ha sido forzada o si se ha utilizado de forma incorrecta e inadecuada, o si ha sido reparada por una